



Loading & Unloading

Carga y Descarga

- 1) All switches should be in the off or neutral positions.
- 2) Make sure all emergency stop buttons are not depressed, if they are, turn clockwise.
- 3) The rotary crawler speed control, in the lower left corner of the dash, should be in the neutral position.
- 4) The hi/low switch, beside the crawler switch, should be in the low position.
- 5 & 6) All auto/manual switches should be in the manual/off position.
- 7) Turn ignition key on and move starter toggle switch to start.
- 8) Turn servo on.
- 9) Press push button to start control system.
- 10) Use the up/down switches below the screen to adjust the height of the machine. Raise the machine about 12 in. (30 cm) before moving.
- 11) In the box marked crawlers, the crawler switch beside the high/low switch should go to the up position. Turn the rotary crawler control knob to go forward or backward.

-
- 1) Todos los interruptores deben estar en las posiciones de apagado o neutral.
 - 2) Asegúrese de que ningún botón de parada de emergencia esté presionado, si es así, gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
 - 3) El mando giratorio de velocidad de las orugas, en la esquina inferior izquierda del tablero, debe estar en la posición neutral.
 - 4) El interruptor hi / low, al lado del interruptor de las orugas, debe estar en la posición baja.
 - 5 y 6) Todos los interruptores automáticos / manuales deben estar en la posición manual / apagado.
 - 7) Encienda la llave de encendido y mueva el interruptor de palanca de arranque para comenzar.
 - 8) Encienda el servo.
 - 9) Presione el botón para iniciar el sistema de control.
 - 10) Use los interruptores arriba / abajo debajo de la pantalla para ajustar la altura de la máquina. Levante la máquina aproximadamente 12 pulgadas (30 cm) antes de mover.
 - 11) En el cuadro marcado como orugas, el interruptor de las orugas, junto al interruptor alto / bajo debe ir hacia arriba. Gire el mando giratorio de control de las orugas para avanzar o retroceder.

QUESTIONS?

PREGUNTAS?

Contact Product Support

Contacto Soporte de Producto

+1 (704) 647 - 6141

powercurbers.com/support/

See a Video!

Use the link or QR code below.

Ver un video!

Use el enlace o el código QR a continuación.



<https://youtu.be/-8fAjBCJzFo>